デジタルカメラ 品番 DMC-TZ5 DMC-TZ50

電源プラグ

SDメモリー カード/

SDHCメモリー

カード(別売)

(使えるカード:

P.18)

買ったら、すぐに使いたい!

VQC6551-1

# かんたん操作ガイド



本書では、操作する (押す)ボタンをグレーで 表示しています。

(P.16)などは、本体取扱説明書の記載ページです。合わせてご覧ください。

屋内電源コンセント (室温は10℃~35℃で)

電源プラグを起こして

電源コンセントへ差し込む

バッテリー

(触れない)

(LUMIXの表示を手前に)

**カード**(端子部を手前に)

充電 する

充電されていません)

バッテリーや

カード

を入れる

バッテリーを しっかり 取りつける 充電ランプ(CHARGE) ●点灯:充電中(約120分)

●消灯: 充電完了 ●点滅: 充電状態に不具合(P.16)

゙゙チャージャー 電源は「OFF」のまま、開閉レバーを

開閉レバー

「OPEN」にして、扉を開ける。

バッテリー

バッテリーやカードを 奥まで入れる。 (カチッと音がするまで)

扉を閉める。 → (開閉レバーを「LOCK」にする)

■取り出すときは



●バッテリーは、 レバーを矢印の方向へ。





中央を押する

電源を「ON」にする

撮影/再生切換スイッチが 🐧 になっていることを確認する。



(「時計を設定してください」と表示されたら)

時計 を合わす

設定されていません

撮影/再生切換スイッチ

選び

押す

合わす

年月日、時刻を選び、





決定する

●今後、時計を合わすときは、 「セットアップメニュー」で設定する。 (P.20, 22)

ストラップ(付属)の

つけかた

落下防止のため、

おすすめします。

ストラップの使用を

電源を入れる



撮影/再生切換スイッチを

(撮影)にする



(A) (インテリジェントオートモード) **にする** 



インテリジェントオート (例:DMC-TZ5)



軽く半押し



押し込んで 全押し (撮影する)



(ピント合わせ)



ピントを合わせて撮影する ピントが合うと緑色点灯



(赤点滅)



カメラを被写体に向けると、自動でシーンを判別し、 最適な設定に調整します。

★ 風景を認識

i♪ 人物を認識 i\*2 夜景と人物を認識(チA 設定時)

接写を認識

(登設定時 📈 夜景を認識)

(A) 動きを認識(どのシーンにもあてはまらないとき)

### 逆光のとき



iA

おまかせで

撮る

・被写体の背後に光が あるときに押すと逆光補正して キレイに撮れます。



補正中に表示

• 解除するとき、再度押す



### ズームを使うとき



拡大する



• ピント(半押し)はズームした後に 合わせてください。

撮影/再生切換スイッチ

### セルフタイマーを使うとき

[10秒]を選び 決定する













• シャッターを押すと10 秒後に撮影します。

## フラッシュを使うとき

「オート」を選び 決定する









• 周囲の明るさを判断して、自動的に発光します。

Ò モードダイヤル  $\overline{\triangleright}$ 

撮影/再生切換スイッチを

(再生)にする

• DMC-TZ50はモードダイヤルを **Wi-Fi** 以外に 合わせてください。

画像を見る



●カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メ モリーの画像を再生します。 (メモ画像は、メモモードでのみ再生できます→P.64)

消す (削除)

見る

(再生)



「はい」を選び、決定する • 削除中は、電源を切らないでください。



### メニューを使って…

■本機をもっと活用するために、メニューでいろいろな機能を使ったり、設定を変えたりできます。(P.20) ここでは、撮った写真をメールで送ったり、ホームページで使うために画像のサイズ[記録画素数|を小さくする例を紹介します。 準備:撮影/再生切換スイッチを 🗖、モードダイヤルを 🚹 にする。



メニュー (P.55)を 表示する



記録画素数を表示する

■ 記録画素数 🖭 画像横縦比 4:3 □ 連写 標準 ((地)) 手ブレ補正 MODE1 選択◆ 終了腦



「O.3M **才**」を選ぶ



決定する





### お知らせ

●本機には、たくさんの便利な設定機能(P.22 ~ P.27)があります。お好みに設定して、お使いください。 例:「エコモード」では、バッテリーの消費を防ぐため、自動的に電源が切れます。(再び電源を入れるには、シャッターボタンを押す)

## 付属のUSB接続ケーブル ■お店で… 日付入りで

■プリンターを直接つないで…

PictBridge 対応のプリンターやフォトプリンターに直接接続して、プリントできます。

①[USBモード|を[PictBridge(PTP)]にする。(P.83)

②画像を選び、プリントする。 (プリンターの説明書もご覧ください。)



●SDカードスロットのあ るプリンターにはカー ドをプリンターに入れ ると簡単にプリントで きます。





お願いします。



撮影済みのカードを お店に渡す。

■パソコンにつないで…

①[USBモード]を[PC]にする。(P.81)

②パソコンに取り込んで、プリントする。

(詳しくは、パソコンのソフトウェア、またはプリンターの説明書を ご覧ください。)



パソコンを使って… ●CD-ROMに残す ●Eメールに添付

### モードダイヤルを使って…



残す

(プリント)







(例: DMC-TZ5)

使うモードに確実に合わせる

**「A インテリジェントオートモード** カメラにおまかせで撮る。(P.28)

通常撮影モード

お好みの設定で撮る。(P.30)

SCN1 シーンモード SCN2 (DMC-TZ501 SCN)

場面に合わせて撮る。(P.44)

**出**動画撮影モード

動画を撮る。(P.52)

▶メモモード

メモとして撮る。(P.64)

Wi-Fi Wi-Fi モード\* (DMC-TZ50のみ)

無線LAN (Wi-Fi)通信機能を使ってWEBア ルバムに画像を送信して、共有する。 (取扱説明書「Wi-Fiモード編」をご覧ください)

※ DMC-TZ5にはこの機能はなく、取扱説明書「Wi-Fiモード編」は付属していません。